# Programavimas Visual C#

Algirdas Lančinskas

lancinskas@gmail.com

1

#### **Chronometras**

#### **Chronometras**

- Timer chronometras.
- Skirtas atkartoti komandas tam tikrais laiko intervalais.
- Nematomas formoje, todėl neturi savybių susijusių su atvaizdavimu; pvz., dydis, pozicija, antraštė ir pan.
- Pagrindinės savybės:
  - ► Interval komandų atkartojimo intervalas (ms)
  - Enabled (True / False) chronometras veikia/neveikia
- Chronometro kodo pavyzdys:

```
label1.Text = Convert.ToString(x++);
```

Čia x – globalusis int tipo kintamasis su nuline pradine reikšme.


#### Praktinė užduotis

- Sukurkite tris etiketes: minutėms, sekundėms ir sekundės dešimtosioms dalims atvaizduoti.
- Dešimt kartų per sekundę didinkite sekundės dešimtąją dalį vienetu:
  - Jei sekundės dešimtosios dalies reikšmė pasiekia 10, padidinkite minučių skaičių vienetu, o dešimtąsias dalis pradėkite skaičiuoti nuo nulio.
  - Jei sekundės pasiekia 60, padidinkite minučių skaičių ir pradėkite skaičiuoti sekundes nuo nulio.
  - Jei kurioje nors etiketėje spausdinamas vienženklis skaičius, prieš jį spausdinkite 0.
- Sukurkite du mygtukus:
  - laikmačio paleidimui/sustabdymui ir
  - laikmačio reikšmių nustatymui į nulines.

# Pelės ir klavitūros įvykiai

### Pelės ir klaviatūros įvykiai

- Numatytasis (*Default*) komponento įvykis dažniausiai yra spragtelėjimas pele.
- Numatytasis įvykis programuojamas dukart spragtelėjus ant komponento.
- Be numatytųjų įvykių yra aibė ir kitų įvykių, į kuriuos reaguoja komponentai.
- Visi konkretaus komponento įvykiai randami Savybių lango Įvykių (Events) skiltyje.



#### Pelės įvykiai

- ► Spragtelėjimas klavišu klavišo paspaudimas ir atleidimas.
- ▶ Pelės (ir ne tik) įvykiai aprašomi Savybių lango Įvykių (Events) skiltyje.
- Pagrindiniai pelės įvykiai:
  - Click spragtelėjimas bet kuriuo pelės klavišu (numatytasis)
  - DoubleClick dvigubas spragtelėjimas bet kuriuo pelės klavišu
  - MouseDown pelės klavišo paspaudimas
  - MouseUp pelės klavišo atleidimas
  - MouseMove pelės judėjimas virš komponento
  - ▶ MouseHover pelės kursoriaus "pakibimas" virš komponento
  - ► MouseLeave pelės kursoriaus patraukimas nuo komponento

### Pelės kursoriaus informacija

- Pelės kursoriaus informacija saugoma klasėje Cursor.
- Pelės kursoriaus pozicijos informacija saugoma savybėje Position
- Pavyzdys:

```
int x = Cursor.Position.X; // horizontalioji pozicija
itn y = Cursor.Position.Y; // vertikalioji pozicija
```

Pelės koordinatės skaičiuojamos nuo viršutinio kairiojo ekrano kampo.

### Klaviatūros įvykiai

- Pagrindiniai klaviatūros įvykiai:
  - KeyDown klaviatūros klavišo paspaudimas
  - ► **KeyUp** klaviatūros klavišo atleidimas
  - KeyPress klaviatūros klavišo paspaudimas ir atleidimas (kliktelėjimas)
- Paspausto klavišo informacija perduodama įvykio funkcijos argumentu e
- Įvykių KeyUp ir KeyDown argumento e reikšmės:
  - KeyData nurodo kuris klavišas yra paspaustas
  - KeyCode papildomai prie KeyData funkcijos, parodo kuris iš sisteminių klavišų (Alt, Ctrl, Shift) yra paspaustas
  - KeyValue nurodo skaitinę paspausto klavišo reikšmę

## Klaviatūros įvykiai

Pavyzdys: etiketė (*Label*) pajudinama per 5 taškus (*pt*) klaviatūros rodyklės klavišo nurodyta kryptimi.

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
   if (e.KeyData == Keys.Up) label1.Top -= 5;
   if (e.KeyData == Keys.Down) label1.Top += 5;
   if (e.KeyData == Keys.Right) label1.Left += 5;
   if (e.KeyData == Keys.Left) label1.Left -= 5;
}
```